

TÕSTEKORVI KASUTUSJUHISED

Art. nr:

T0160 (AK-1, 800 x 800 mm)

T0161 (AK-2, 800 x 1200 mm)

T0162 (AK-3, 1200 x 1200 mm)

T0163 (AK-4, 1000 x 1000 mm)



EÜ vastavusdeklaratsioon
EC-Declaration of conformity

Tootja:

Intra Materialhantering AB - Karbingatan 2- SE 231 66 Trelleborg, Rootsi

Käesolevaga kinnitan, et

INTRA TÕSTEKORVID

on toodetud täielikus vastavuses SS 3628/ AFS 1986:24, 1993:1, 1993:59, 1994:48, 1995:2 väljendatud ohutus ja tervisekaitse nõuetega, mis on kehtestatud tõstukikorvide konstruktsiooni ja tootmise suhtes.

Trelleborg 25.01.2005

Stefan Möller / tegevdirektor

TOOTE LÜHIKIRJELDUS

Tõstekorv on tööstusliku tõstuki lisaseade. Käesolevat tõstekorvi tohib kasutada ainult ühe või kahe inimese ajutiseks tõstmiseks kontrolli või hooldustööde läbiviimiseks ning see tuleb pai-gutada tõstukikahvlitele.

TÕSTMISEKS ESITATUD NÕUDED

Korviga tõstuki puhul peab lubatava koorma kaal (600 mm raskuskeskme kauguse ja lubatava tõstekõrguse puhul) olema vähemalt 4 korda väiksem lubatud kogumassist (vt. tõstukikorvi andmeplaadilt kehtivat väikseimat tõstevõimsust).

Kontrollige ja tagage, et tõstuki tõstevõimsus 600 mm raskuskeskme kaugus on vastavuses kõrgusega, mileni tõstukikorv tõstetakse (vt. erinevate tõstekõrguste puhul kehtivate tõstevõimsuste diagrammi / andmeplaatilt tõstukil). Paigaldage tõstukile piirang, hoiatustuli või muu selgeltnähtav maksimaalse tõstekõrguse märg, mis aitab tõstevõimsuse ja stabiilsuse nõuetest kinni pidada.

NB! Tõstekorvi ei tohi tõsta tõstuki tõstevõimsuse piirangust kõrgemale. Langetuskiirus ei tohi mingil juhul ületada 0,6 m/s. Tõstuk peab olema tõstukikorvist laiem. Korv ei tohi horisontaali suhtes kalduda enam kui 10 kraadi. Kahvliharusid ei tohi ettevaatamatult vabastada. Korvi ei tohi paigaldada kahvliharude pikendustele.

KASUTAMINE

Tõstekorvi kasutamisel tuleb alljärgnevat silmas pidada:

- kahvliharud peavad olema horisontaalasendis;
- statiiv peab olema vertikaalasendis;
- väljasirutuv statiiv peab olema sisse tõmmatud;
- väljasirutuv kahvel peab olema sisse tõmmatud;
- kui kahvliharusid saab ka küljepoole viia, peab kahvliharude vahe olema võimalikult lai, et korvi telgjoon jääks tõstuki telgjoonele;
- pööratavate kahvliharudega kahvel peab olema sõiduasendis;
- kasutada võib ainult neid juhtkange, mis reguleerivad korvi tõstmist või langetamist ning tõstuki liikumist;
- vastukaaluga tõstuki ja väljasirutuva statiiviga tõstuki puhul peavad lukustussplindid olema viidud kahvli vastavatesse avadesse;
- kontrollige, et tõstekorv on korralikult tõstukile kinnitatud;

KUI TÕSTEKORVIS ON INIMENE

- inimeste tõstmine on lubatud ainult sel juhul, kui tõstuk asub rõhtsal pinnal;
- enne tõste teostamist peab tõstukijuht koos tõstetava isikuga kontrollima, kas tõstuki tõstevõimsus on vastavuses tõstekõrgusega ning kas tõstuki funktsioonid toimivad veatult. Peale selle tuleb kontrollida tõstuki, korvi ja korvi lukustusseadme korrasolekut ning seda, et korvi kalle horisontaaltasandi suhtes ei ületaks 10 kraadi;
- tõstukijuht peab inimeste tõstmise puhul olema pidevalt juhi kohal ja nägema korvi ning tõstetavat isikut. Vajadusel peab tõstukijuht olema valmis koheselt tegutsema;
- korvis viibiv isik peab seisma korvis püsti;
- tõstuk ei tohi paigalt liikuda, kui korv, milles on inimene, on tõstetud kõrgemale kui 0,5 m parkimispidur ja olemasolevad stabilisaatorid peavad olema sisse lülitatud; siiski on lubatud tõstukit madalamal kiirusel paigast liigutada, kui on seotud asendi reguleerimisega;

KATSETAMINE / KONTROLL

Soovitame esimesi tõstuki ja tõstekorvi katsetusi läbi viia koostöös vastavaid kogemusi omava organisatsiooniga.