

## Kaaluga kahvelkäru WH-25ES kaalu kasutusjuhend.

**Käivitamine:** Kaalu käivitamiseks hoidke all kaalu esiküljel sisselülimisnuppu (On / Off). Seda vajutades alustab kaal ekraani kontrolli, mille järgselt on võimalik alustada kaalumisprotsessi. Eraani vasakus nurgas „Battery“ kohal indikeeritakse aku laetus. Aku laadimine kestab 10-16 tundi. Laadige akut vähemalt paari kuu tagant isegi juhul, kui aku pole tühjaks saanud. Kaalu väljalülimiseks vajutage korra sisselülimisnuppu.

### Põhifunktsioonid:

1. **ZERO.** Vajutage „Zero“ nuppu, kui kaalu algnäit on enne kaalumise alustamist negatiivne (nt. pinna konaruste / kaldenurga jne. tõttu). „Zero“ nullib negatiivse kaalu näidu. „Zero“ nuppu saab kasutada ainult siis, kui ekraanil põleb tuli „STABLE“ ehk stabiilne. „Zero“ funktsiooni lõpetamiseks vajutage „Zero“ nuppu uuesti.
2. **TARE.** Vajutage korra „Tare“ nuppu, kui soovite kaalutavat kogust muuta maha arvestatavaks kaaluks. Peale nupu vajutamist muutub positiivne arv kaalul, samaväärseks negatiivseks. „Tare“ funktsiooni lõpetamiseks vajutage korra „Tare“ nuppu uuesti.
3. **HOLD.** Vajutage „Hold“ nuppu, kui soovite mõõdetud tulemuse jätta ekraanile kuvatuks. Peale „Hold“ nupule vajutamist süttib tuli „AVG“. Peale kaalu piiksumis märguannet jääb algnäit püsima, kuni kogu raskus kahvlitelt eemaldatakse. „Hold“ funktsiooni lõpetamiseks vajutage „Hold“ nuppu uuesti.

